




BEDIENUNGSANLEITUNG





WARNUNG! Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch.

Vor der Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme der Maschine Ihre Versorgungsspannung und -frequenz. Stellen Sie sicher, dass die auf dem mechanischen Schalter angegebene Spannung mit Ihrer Stromquelle kompatibel ist. Die Maschine arbeitet mit 100 V - 240 V.
- Lassen Sie sich von einem Experten beraten, wenn Sie sich über die Sicherheit Ihrer Elektroinstallation nicht sicher sind. Sie können unseren Kundensupport über unsere Website www.vaquiform.com erreichen.
- Lesen Sie den Rest des Handbuchs für die Erstkonfiguration und Kalibrierung Ihres Geräts.

Während des Gebrauchs

- Verwenden Sie diese Maschine nur für das Vakuumformen. Dies ist für keinen anderen Zweck vorgesehen.
- Betreiben Sie die Maschine in einem gut belüfteten Raum. Die Plastikfolien können während der Erwärmung Dämpfe abgeben. Wenn Sie empfindlich auf die Dämpfe reagieren, tragen Sie bitte eine Maske.
- Das Heizgerät kann während des Betriebs bis zu 320°C betragen. Das ist wirklich heiß und kann bei Kontakt zu Verbrennungen führen. Tragen Sie die Sicherheitshandschuhe zu jeder Zeit.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder unter 18+ unter der Aufsicht von Erwachsenen stehen.
- Die Schlitze auf der Heizungsabdeckung sind Lüftungslöcher. Um den zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und vor Überhitzung zu schützen, dürfen die Löcher nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, berühren Sie nicht das Innere des Geräts. Nur ein qualifizierter Techniker sollte das Gerät öffnen.

Lagerung

- Um dieses Gerät vollständig auszuschalten, trennen Sie es von der Steckdose. Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch Ziehen am Netzkabel aus der Steckdose. Fassen Sie den Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose. Lassen Sie keine Schnur liegen oder hängen, an der man versehentlich an ihr ziehen oder über sie stolpern könnte.
- Lassen Sie die Maschine vollständig abkühlen, bevor Sie sie an einen anderen Ort bringen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Maschine bewegen. Tragen Sie es mit beiden Händen von der unteren Einheit oder den Schiebern aus, nicht vom Lenker aus. Wenn Sie es auf eine flache Oberfläche stellen, achten Sie darauf, dass es nicht über das Netzkabel gerollt oder in irgendeiner Weise beschädigt wird. Ersetzen Sie das Netzkabel, wenn es beschädigt ist.
- Decken Sie die Arbeitsfläche der Maschine (Walze) ab, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Dadurch wird verhindert, dass sich Staub auf der Oberfläche ansammelt, der die Saugleistung beeinträchtigen kann.
- Überprüfen Sie den Vakuumfilter ab und zu, um sicherzustellen, dass er noch sauber ist. Wenn Sie sehen, dass sich Schmutz im Filter gefangen hat, ersetzen Sie ihn sofort.

INHALTSVERZEICHNIS

I.	Sicherheitshinweise	i
II.	Im Paket enthalten	1
III.	Maschinenspezifikationen	2
IV.	Teile der Maschine	3
V.	Benutzeroberfläche	6
VI.	Aufstellung & Montage	7
A.	<i>Magnete</i>	7
	<i>B. Testformular</i>	8
	<i>C. Lenker</i>	10
	<i>D. Masche & Filter</i>	11
	<i>E. Einschalten</i>	12
VII.	Vakuumformen	13
	<i>A. Benutzerschnittstelle Naviation</i>	13
	<i>B. Laden von Kunststoffplatten</i>	16
	<i>C. Formen</i>	18
	<i>D. Kunststoffprofile</i>	20
VIII.	Sicherheitsmerkmale	21
IX.	Instandhaltung	22
X.	Ressourcen	23